



ESPACES

- Aire dégagée de 90 cm devant la douche et sur toute sa longueur.
- La superficie minimale de la douche doit être de 90 cm de profondeur sur 1,5 m de largeur.

SEUIL DE LA DOUCHE

- Seuil de la douche à une hauteur maximale de 1,3 cm par rapport au revêtement de plancher. Le biseau doit avoir une pente d'au plus 1:12 (8 %).

ENTRÉE DE LA DOUCHE

- L'entrée de la douche doit être d'au moins 1 m de largeur libre, un rideau de douche est recommandé plutôt qu'une porte.

ROBINETTERIE

- Robinetterie à levier.
- Douche-téléphone installée à moins de 1,2 m de hauteur, avec un tuyau flexible d'au moins 1,8 m de longueur.
- Nous recommandons d'installer un banc de transfert amovible, d'au moins 45 cm de largeur sur 40 cm de profondeur, à 45 cm au-dessus du plancher, pouvant supporter une charge de 130 kg.

BARRE D'APPUI

- Longue de 90 cm.
- D'un diamètre de 3 cm à 4 cm.
- Espace de 3,5 cm à 4,5 cm entre la barre et la paroi à laquelle elle est fixée.
- Fixée horizontalement sur le mur opposé à l'entrée à une hauteur comprise entre 70 cm et 80 cm du sol.
- Nous suggérons une seconde barre d'appui verticale à l'entrée de la cabine de douche, du côté du siège de la douche et à une hauteur comprise entre 70 cm et 80 cm du sol.

PORTE-SAVON ET ACCESSOIRES

- Le porte-savon ainsi que tous les accessoires se trouvant dans la douche doivent être à une hauteur maximale de 1,2 m et facilement atteignable une fois assis sur le banc de transfert.